

太阳膜测试仪

编码：86160

使用说明书 V6.06

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

一、产品简介

该仪器是一款体积小，方便携带的太阳膜测试仪，真正的口袋产品。适用于同时测试各种薄膜材料（如太阳膜，防爆膜等）的红外线、紫外线阻隔率和可见光透过率。

产品符合标准：

- GB/T 31849-2015汽车贴膜玻璃
- GA/T 744-2013汽车行业车窗国标
- JJF 1225-2009 汽车用透光率计校准规范
- JJG 178-2007 紫外可见近红外分光光度计检定规程

二、产品参数

外形尺寸	长 93mm × 宽 52mm × 高 25mm
测试样品最大厚度	< 0.8mm
仪器重量	约 70 克（不含电池）
分辨率	0.1%
测量精度	±2%（无色均匀透光物质）
紫外线	峰值波长 365nm
红外线	峰值波长 940nm
可见光	峰值波长 530nm
显示屏	128×128 点阵 LCD
供电方式	4 节 AAA 碱性干电池
供电电压	DC5V
工作电流	10mA
工作功耗	50mW

三、仪器操作

1. 开机

在关机状态下，按“ON/Hold”键开机。

2. 手动关机

在开机状态下，长按“ON/Hold”键（>3S）关机。

3. 自动关机

无任何操作，3 分钟后自动关机。

4. 按键操作

在开机状态下，短按键操作有三种状态，“测量”，“保持”和“点亮 LCD 背光”。背光点亮一次，15 秒后自动熄灭。

- 在“测量”状态下短按按键：

进入测试数据“保持”状态（LCD 上显示“HOLD”标志）。如果当前背光熄灭，同时点亮背光。

- 在“保持”状态下短按按键：

如果背光熄灭，点亮背光。

如果背光已经点亮，进入“测量”状态，“HOLD”标志消失。

5. 背光自动点亮

在测量模式下，如果背光是熄灭状态，此时将测试样品放入槽口时，背光会自动点亮

6. 低电量提示

当电池电量低时，电量显示符号会闪烁，应及时更换电池，如果显示“Low Battery”的闪烁界面，说明电池已经为空，仪器会自动关机，需更换电池后再使用。

7. 测量过程

开机后，当 VLT(Visible Light Transmission, 可见透过率)显示 100%，UVR(Ultra Violet Rejection, 紫外阻隔率)，IRR(Infrared Rejection, 红外阻隔率)显示 0.0%时，这时可以把样品插入到仪器的测试槽口中，并保持测试样品静止，这时测试数据将显示在 LCD 上。这时按一下“ON/Hold”键，将测试数据保持住（“HOLD”符号会在 LCD 左下角显示）以便读取。在“Hold”状态下，可以拿开测试样品，测试数据不会变化。如需再次测量，请先取消“Hold”状态，返回到“测量”状态。

四、 仪器特点

- 1. 体积小巧，真正的口袋产品，便于随身携带。
- 2. 紫外阻隔率仪，红外阻隔率仪，可见光透过率仪(透光率计)三合一。
- 3. 操作简单，测量快速，只需将被测物放入测试槽，立即同时显示三项测试结果。
- 4. 适用于各类薄膜的性能展示展览，生产，质检，验货等多种场合。

五、 注意事项

- 1. 开机时仪器自测试和自校准，测试口内不能放入任何样品，否则不能完成自校准。
- 2. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
- 3. 可能会偶然出现无测试物时，VLT 显示不为 100%或者 UVR、IRR 不为 0%时，关机后再开机即可使用。
- 4. 当测试口有测试物时开机，将进入“Error”界面或调试界面，移开测试物或关机后再开机即可。
- 5. 长时间（如几个月）不使用，请将电池取出。
- 6. 电池符号显示为空并闪烁时，请更换电池（用螺丝刀旋开电池盖的两颗螺钉）。
- 7. 电池电量不足时，测试数据不准确，需更换电池后再使用。

六、 包装明细

序号	品名	数量	单位
1	太阳膜测试仪	1	台
2	说明书	1	份

七、 售后服务

- 1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄至本公司维修。
- 2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
- 3. 为用户免费提供仪器检验服务。
- 4. 长期免费提供技术支持。

